

Empfehlung für die Reinigung und Desinfektion von Funkgeräten, am Körper getragener Kameras und Zubehör - Coronavirus (COVID-19)-Pandemie

1

Allgemeine Reinigung

- Tragen Sie eine 0,5%ige Reinigungsmittel-Wasser-Lösung mit einem Tuch auf.
- Verwenden Sie anschließend eine steife, nichtmetallische Bürste mit kurzen Borsten, um allen losen Schmutz vom Gerät wegzuarbeiten.
- Verwenden Sie ein weiches, saugfähiges, fusselfreies Tuch oder Gewebe, um die Lösung zu entfernen und das Gerät zu trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Lösung in der Nähe von Verbindungsstücken, Rissen oder Spalten eingeschlossen bleibt.

2

Desinfektion

- Die Geräte können durch Abwischen mit rezeptfreiem Isopropylalkohol (Franzbranntwein) mit mindestens 70%iger Alkoholkonzentration desinfiziert werden.
- Bei der Reinigung mit Isopropylalkohol sollte der Alkohol nie direkt auf das Gerät aufgetragen werden.
- Alkohol auf ein Tuch auftragen und damit das Gerät abwischen.
- Die Auswirkungen bestimmter Chemikalien und ihrer Dämpfe können sich nachteilig auf Kunststoffe und die Metallüberzüge auswirken.

3

Hinweise

Verwenden Sie keine Bleichmittel, Lösungsmittel oder Reinigungssprays, um Ihr Gerät zu reinigen oder zu desinfizieren.



Service Desk Autorisierte Stelle ASBB

Tel: 0331 – 96 88 – 555

